



Déverser le Béton



Étaler avec le râteau à dents



Niveler avec l'aplanissoir



Serrer avec la lisseuse (Option)



Chantier fini



Serrer avec les Claquettes de finition



Création des joints de dilatation



Finition du joint avec les claquettes



Finition des abords avec la truelle

On peut :

- Marcher dès le lendemain
- Rouler au bout de 7 jours
- Manoeuvrer au bout de 10 jours
- Béton sec à coeur à 28 jours

